




PJ MASKS


CONTROL CENTRE PLAYSET



Ⓐ x1



Ⓑ x1



Ⓒ x1



Ⓓ x1



x1



Ⓔ x1




Ⓕ x1




Ⓖ x1




x1



Ⓘ x1



Ⓛ x1



D: Service:
Sollte der Artikel Funktionsstörungen aufweisen, wenden Sie sich bitte vertraulich an die Kaufsstelle, in der Sie das Spielzeug erworben haben. Falls Ihnen dort nicht weiter geholfen werden kann, nutzen Sie bitte unser Service im Internet unter <http://service.dickietoys.de>

GB: Service:
If the product malfunctions, please do not hesitate to contact the sales outlet where you bought the toy. If they are unable to help you, please use our Internet service at <http://service.dickietoys.de>

F: SAV :
En cas de dysfonctionnement de l'article, veuillez vous adresser au point de vente où vous avez acheté le jouet.
Si aucune aide ne peut vous y être apportée, veuillez recourir à notre service après-vente sur Internet à : <http://service.dickietoys.de>

NL: Service:
Indien het artikel functiestoornissen vertoont kunt u het beste contact opnemen met het verkooptuutje, waar het speelgoed heeft gekocht.
Als men u daar niet verder kan helpen, gebruik a.u.b. onze Internet service op <http://service.dickietoys.de>

I: Servizio:
Qualora il prodotto dovesse presentare malfunzionamenti, Vi preghiamo di rivolgervi con fiducia al punto vendita in cui avete acquistato il giocattolo. Se li non fosse possibile esservi d'aiuto, Vi preghiamo di utilizzare il nostro servizio d'assistenza internet sul sito <http://service.dickietoys.de>

E: Servicio:
Si el artículo presenta un funcionamiento anómalo, diríjase con total confianza al punto de venta donde ha adquirido el juguete.
En caso de que allí no se le pueda ayudar, utilice nuestro servicio postventa de Internet en <http://service.dickietoys.de>

P: Assistência técnica:
Este artigo pode apresentar problemas de funcionamento, não hesite em dirigir-se ao ponto onde adquiriu o brinquedo.
Caso não o possam ajudar, utilize o nosso serviço de assistência técnica na Internet, em <http://service.dickietoys.de>

S: Serviço:
Vänd er till försäljningsstället där ni köpt leksaken, om artikeln inte fungerar störningsfritt. Om man inte kan hjälpa er där, rekommenderar vi vår Internet-service under <http://service.dickietoys.de>

N: Servis:
Dersom denne artikkelen skulle påvise funksjonsfeil, så vennligst henvende deg til forretningen der du kjøpte leketøy.
Dersom man ikke skulle være i stand til å hjelpe deg der, så vennligst bruk vår service i internett under <http://service.dickietoys.de>

DK: Servis:
Skulle artiklen udvise funktionsfejl, bedes du henvende dig til forretningen, hvor du har købt legetøjet. Kan man ikke hjælpe dig der, bedes du benytte vores internetservice på <http://service.dickietoys.de>

FIN: Huolto:
Jos tuotteessa esiltyy toimintahäiriöitä, käännyn luottamuksella myymme myyntipisteeseen puoleen.
Jos sinua ei voida siellä auttaa, käytä palvelumme Internetissä osoitteesta <http://service.dickietoys.de>

PL: Serwis:
W razie jakiegokolwiek problemu z funkcjonowaniem, skontaktuj się ze sklepem, w którym ją zakupiono. W razie gdy nie uzyskasz tam Państwowego pomocy, proszę skorzystać z naszego portalu serwisowego w Internecie pod <http://service.dickietoys.de>

RO: Servici:
În cazul în care articolul manifestă deranjamente de funcționare, vă rugăm să cărezi la magazinul din unde ai cumpărat acesta. În cazul în care nu veți poate da ajutor acolo, vă rugăm să folosiți service-ul nostru din internet la adresa <http://service.dickietoys.de>

RUS: Сервис:
При выявлении неисправностей в изделии, уверенно обращайтесь в торговое предприятие, где Вы приобрели данную игрушку.
В случае, если и там Вам не смогут помочь, воспользуйтесь нашим сервисом в интернете по адресу <http://service.dickietoys.de>

SK: Servis:
Keby výrobok vykazoval funkčné poruchy, obráťte sa bez obáv na predajcu,
v ktorom ste hračku kupili. Ak vám nedokážu pomoc, využite naši internetový servis na adresu <http://service.dickietoys.de>

SI: Pomoč:
Če izdelko ne deluje pravilno, se obrnite na trgovino, kjer ste igračko kupili.
Če vam tam ne morejo pomagati, obiščite našo podporo na internetu na <http://service.dickietoys.de>

UA: Сервіс:
При виявленні несправностей у виробі, впевнено звертайтеся до торгового пірніства, де Ви придбали іграшку. У випадку, якщо і там Вам не зможуть допомогти, скористайтесь з нашого сервісу в інтернеті за адресою <http://service.dickietoys.de>

TR: Service:
Eğer ürün işlevanzaları gösterirse, güvenerek oyuncu satın aldığınız satış noktasına başvurabilirsiniz. Ancak, ilgili yerden yardım alamayorsanız o zaman <http://service.dickietoys.de> Internet sayfasındaki servis bölümünü kullanabilirsiniz.

GR: Σέρβις:
Σε περίπτωση που το προϊόν παρουσιάζει διπλαρές λεπτομέρειες, παρακαλούμε να απειλθείτε στο κατάστημα, όπου αγόραστε το παιχνίδι.
Εάν δεν είναι εφικτή εκεί η προσφορά βοήθειας, τότε παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε το Σέρβις μεσά στη διαδικτυακή μέση <http://service.dickietoys.de>

BG: Сервиз:
Ако проза откриете с установени повреда въз функция, Вие може да се обрнете към магазина, където сте закупили играчка.
Ако там не могат да Ви помогнат, използвайте нашия сервис в интернет на <http://service.dickietoys.de>

CZ: Servis:
Pokud by výrobek vykazoval funkční vadu, obraťte se prosím s důvěrou na prodejnu, v níž jste hračku koupili. Pokud vám zde nedokážou pomoc, využijte nás servis na internetu na adresu <http://service.dickietoys.de>

HU: Ügyfélszolgálat:
Amennyiben a játék működési zavarai lennének, bizalommal forduljan ahol az üzlethez, ahol megvásárolt. Álljon az értelemben, ha ott nem tudnak segíteni Önnök, az internet szolgáltatásainkat szíveskedjen igénybe venni a következő link alatt: <http://service.dickietoys.de>

HR: Servis:
Ako bi artikl imao funkcione smetnje, obratite se molimo Vas s puno povjerenjem trgovini u kojoj ste kupili igračku. Ako Vam tamo ne budu dalje pomogli, koristite nas u Internetu pod <http://service.dickietoys.de>

PL: Serwis:
Jeśli zabawka nie działa prawidłowo, proszę skontaktować się ze sklepem, w którym ją zakupiono. W razie gdy nie uzyskasz tam Państwowego pomocy, proszę skorzystać z naszego portalu serwisowego w Internecie pod <http://service.dickietoys.de>

RO: Servici:
În cazul în care articolul manifestă deranjamente de funcționare, vă rugăm să cărezi la magazinul din unde ai cumpărat acesta. În cazul în care nu veți poate da ajutor acolo, vă rugăm să folosiți service-ul nostru din internet la adresa <http://service.dickietoys.de>

RUS: Сервис:
При выявлении неисправностей в изделии, уверенно обращайтесь в торговое предприятие, где Вы приобрели данную игрушку.
В случае, если и там Вам не смогут помочь, воспользуйтесь нашим сервисом в интернете по адресу <http://service.dickietoys.de>

SK: Servis:
Keby výrobok vykazoval funkčné poruchy, obráťte sa bez obáv na predajcu,
v ktorom ste hračku kupili. Ak vám nedokážu pomoc, využite naši internetový servis na adresu <http://service.dickietoys.de>

SI: Pomoč:
Če izdelko ne deluje pravilno, se obrnite na trgovino, kjer ste igračko kupili.
Če vam tam ne morejo pomagati, obiščite našo podporo na internetu na <http://service.dickietoys.de>

UA: Сервіс:
При виявленні несправностей у виробі, впевнено звертайтеся до торгового пірніства, де Ви придбали іграшку. У випадку, якщо і там Вам не зможуть допомогти, скористайтесь з нашого сервісу в інтернеті за адресою <http://service.dickietoys.de>

**www.dickietoys.de
www.dickietoys.com**

