



D WICHTIG!

Die Fernbedienung wird in der Fabrik mit dem Fahrzeug verbunden.
Falls das Fahrzeug nicht reagiert, muss der Verbindungs vorgang möglicherweise noch einmal durchgeführt werden! Auto ausschalten, 10 Sekunden warten, die nachfolgenden Schritte ausführen.
1. Auto wieder EINSCHALTEN.
2. Turbo-Hebel in der unteren Position lassen (rote LED ist aus!)
Nun das Lenkrad an der Fernsteuerung im Uhrzeigersinn drehen und dort für 5 Sekunden halten, bis die gelbe LED zu blinken beginnt.
3. Die Vorderräder des Fahrzeugs drehen sich einmal nach links und einmal nach rechts. Die Fernsteuerung und das Auto sind nun verbunden und sind spielbereit!
Wenden Sie sich bei Problemen bitte an unseren Kundendienst unter:
www.service.dickietoys.de

GB IMPORTANT!

The remote control is connected to the vehicle in the factory.
In case the vehicle doesn't respond, new matching process might be necessary! Switch off the car, wait 10 seconds, follow the steps below
1. Switch the car ON again.
2. Keep the Turbo lever in lower position (red LED is off!)
Turn now the controller steering wheel clockwise and hold it for 5 seconds until the yellow LED starts blinking.
3. The vehicle front wheels will turn left and right one time, the remote control and vehicle are matched now, you can start playing!

Any problems, please contact our customer support at:
www.service.dickietoys.de

F IMPORTANTI

La télécommande est connectée au véhicule en usine.
Si le véhicule ne répond pas, vous devrez peut-être établir une nouvelle connexion ! Eteignez la voiture, patientez 10 secondes, suivez les étapes ci-dessous
1. Rallumez la voiture.
2. Maintenez le levier de Turbo en position basse (LED rouge éteinte !)
Tournez le volant de la télécommande dans le sens horaire et maintenez-le pendant 5 secondes jusqu'à ce que la LED jaune se mette à clignoter.
3. Les roues avant du véhicule vont tourner une fois vers la gauche, une fois vers la droite : le véhicule et la télécommande sont désormais connectés, vous pouvez commencer à jouer !
En cas de problème, n'hésitez pas à contacter notre service client aux coordonnées ci-après :
www.service.dickietoys.de

E IMPORTANTE!

El mando a distancia se conecta al vehículo en la fábrica.
¡En caso de que el vehículo no responda, es necesario repetir el proceso de vinculación! Apaga el coche, espera 10 segundos y sigue los pasos que se indican a continuación:
1. Vuelve a encender el coche.
2. Mantenga la palanca del turbo en la posición más baja (¡el LED rojo se apaga!)
Gira el volante del controlador en sentido horario y manténgalo así durante 5 segundos, hasta que empiece a parpadear el LED amarillo.
3. Las ruedas delanteras del vehículo girarán una vez a la izquierda y a la derecha. ¡Ahora el controlador está vinculado al coche y ya puedes empezar a jugar!
Si surge algún problema, ponte en contacto con nuestro servicio de atención al cliente en:
www.service.dickietoys.de