



[WWW.DICKIETOYS-RC.COM](http://WWW.DICKIETOYS-RC.COM)




Modul 24047 / 2,4 GHz 10 mW Max  
DICKIE SPIELZEUG GmbH & Co. KG  
Werkstr.1 • 90765 Fürth • Germany


- D Bedienungsanleitung
- GB Operating instructions
- F Mode d'emploi
- NL Bedieningshandleiding
- I Istruzioni per l'uso
- E Instrucciones de uso
- P Instruções de utilização
- S Bruksanvisning
- N Bruksanvisning
- DK Betjeningsvejledning
- FIN Käyttöohje
- TR Kullanım Talimatnamesi

## RC HORNET RACER

20 111 9116




DEUTSCH




- Vorsichtsmaßnahmen (Bitte aufbewahren!)**
- ACHTUNG! Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet. Es besteht Erstickungsgefahr wegen verschluckbarer Kleinteile! Bitte verwahren Sie diese Hinweise für eine eventuelle Korrespondenz. Farbliche und technische Änderungen bleiben vorbehalten. Die Hilfe von Erwachsenen ist erforderlich, um die Transportsicherungen zu entfernen.
  - Niemals das Fahrzeug hochnehmen, solange die Räder noch drehen.
  - Finger, Haare und lose Kleidung nicht in die Nähe des Motors oder der Räder bringen, wenn das Gerät auf „ON“ geschaltet ist.
  - Um unvorhergesehenen Betrieb zu vermeiden, müssen die Batterien und Akkus bei Nichtverwendung aus dem Spielzeug genommen werden.
  - Um einen unbedenklichen Betrieb zu vermeiden, sollte das Fahrzeug vor dem Sender eingeschaltet werden. Zum Ausschalten: immer Fahrzeug und Sender ausschalten.
  - Wenn das Fahrzeug nach dem Einschalten nicht reagiert, erst Fahrzeug und dann Sender ausschalten und wieder einschalten. Außerdem sollte überprüft werden, ob aufgeladene Batterien korrekt in die Produkte eingelegt sind.
  - Um eine optimale Funktion zu gewährleisten, empfehlen wir für das Fahrzeug, nur Alkaline Batterien oder aufladbare Akkumulatoren zu verwenden.

ENGLISH




- Precautions (Please retain!)**
- WARNING!** Not suitable for children under three years. Risk of choking due to small parts that may be swallowed. Please keep this packaging information for any possible correspondence. Subject to technical change and change of color. Adult help is required to remove the securing devices.
  - Never lift the vehicle up while the wheels are still turning.
  - Keep fingers, hair and loose clothing clear from the motor or wheels when the vehicle is switched to "ON".
  - To prevent accidental operation of the vehicle, batteries and power packs must be removed from the toy when not in use.
  - To avoid accidental operation the vehicle should be switched on before the transmitter. When switching off, always switch off the vehicle and then the transmitter.
  - If the vehicle does not respond after switching On, then switch Off both the vehicle and transmitter and On again. Please also check if full batteries are installed properly into the items.
  - To obtain the best result we recommend using only alkaline batteries or rechargeable battery packs with the vehicle.

FRANÇAIS




- Mesures de précaution (à conserver !)**
- ATTENTION!** Ne convient pas aux enfants de moins de trois ans. Danger d'étouffement avec les petites pièces pouvant être avalées ! Conservez ces indications pour une éventuelle correspondance. Sous réserve de modifications techniques et relatives aux couleurs. L'aide de personnes adultes est nécessaire pour retirer les dispositifs de sécurité destinés au transport.
  - Ne jamais soulever le véhicule tant que les roues tournent.
  - Ne pas approcher les doigts, la chevelure et les vêtements lâches du moteur ou des roues lorsque l'appareil est sur "ON".
  - Avant d'éviter toute mise en marche imprévue, il est nécessaire de retirer les piles et les accus du jouet lorsque celui-ci n'est pas utilisé.
  - Pour éviter tout démarrage accidentel, le véhicule doit être mis en marche avant la télécommande. Lors de l'arrêt, éteignez toujours le véhicule puis la télécommande.
  - Si le véhicule ne répond pas après la mise en marche, éteignez à la fois le véhicule et la télécommande puis remettez-les en marche. Veuillez également vérifier si les piles sont correctement installées dans les deux dispositifs.
  - Pour un résultat optimal, nous vous recommandons d'utiliser le véhicule avec des piles alcalines ou des paquets de piles rechargeables uniquement.

NEDERLANDS



- Voorzorgsmaatregelen (bewaren s.v.p.!)**
- WAARSCHUWING!** Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Er bestaat gevaar voor verstikking vanwege kleine stukjes die ingeslikt kunnen worden! Deze adviezen s.v.p. bewaren voor eventuele correspondeertie. Kleuren technische veranderingen voorbehouden. De hulp van volwassenen is nodig bij het verwijderen van de transportsicheringen.
  - Nooit het voertuig oppakken zolang de wielen nog draaien.
  - Vingers, haren en losse kleding niet in de buurt van de motor of de wielen laten komen, wanneer het apparaat op „ON“ is gezet.
  - Om per ongeluk aanspringen te voorkomen, moeten de batterijen en accu's bij niet-gebruik uit het speelgoed worden gehaald.
  - Schakel eerst het voertuig in en dan pas de zender, om een onvoorzienige werking te vermijden. Bij het uitschakelen, schakel eerst het voertuig uit en dan de zender.
  - Als het voertuig niet reageert wanneer ingeschakeld, schakel dan zowel het voertuig als de zender uit en opnieuw in. Controleer tevens er volle batterijen op een juiste manier in beide items zijn geïnstalleerd.
  - Om de beste resultaten te bekomen, bevelen wij aan enkel alkaline batterijen of oplaadbare batterijdozen met het voertuig te gebruiken.


ITALIANO



- Attenzione:** Il produttore non è responsabile per eventuali interferenze radio o TV causate da modifiche non autorizzate della presente attrezzatura. Questo tipo di modifiche può annullare il diritto d'uso dell'utilizzatore.



- Conforme alla direttiva 2014/53/EU (RED). Con la presente Dickie-Spielzeug GmbH & Co. KG dichiara che l'articolo in questione è conforme ai requisiti fondamentali e alle altre norme rilevanti della direttiva 2014/53/EU. L'origine della dichiarazione di conformità può essere estratto da internet tramite il link: <http://www.simba-dickie-group.de/de/konformitaetserklaerungen.shtml>



- Qualora il prodotto dovesse presentare malfunzionamenti, Vi preghiamo di rivolgervi con fiducia al punto vendita in cui avete acquistato il giocattolo. Se il non fosse possibile esservi d'aiuto, Vi preghiamo di utilizzare il nostro servizio d'assistenza internet sul sito [service.dickietoys.de](http://service.dickietoys.de)

ESPAÑOL



- Atención:** El fabricante no asume ninguna responsabilidad por cualquier tipo de interferencia en radios o televisores, causada por modificaciones no autorizadas del equipamiento. Estas modificaciones pueden anular el derecho de uso del usuario.



- De acuerdo a la Directiva 2014/53/UE (RED). Por la presente, Dickie-Spielzeug GmbH & Co. KG declara que el artículo cumple con los requisitos básicos y todos los demás reglamentos aplicables de la Directiva 2014/53/UE. Se puede acceder a la declaración de conformidad original a través del siguiente enlace de Internet: <http://www.simba-dickie-group.de/de/konformitaetserklaerungen.shtml>



- Si el artículo presenta un funcionamiento anómalo, dirigirse con total confianza al punto de venta donde ha adquirido el juguete. En caso de que allí no se le pueda ayudar, utilice nuestro servicio postventa de Internet en [service.dickietoys.de](http://service.dickietoys.de)

PORTUGUÊS



- Atenção:** O fabricante não se responsabiliza por qualquer interferência rádio ou TV causada por modificações não autorizadas neste equipamento. Este tipo de modificações pode anular o direito de utilização do utilizador.



- De acordo com a Directiva 2014/53/UE (RED). A Dickie-Spielzeug GmbH & Co. KG vem, por este meio, declarar que o seu produto encontra-se em conformidade com os requisitos base e das outras prescrições relevantes da directiva 2014/53/UE. A declaração original de conformidade pode ser obtida através do seguinte link: <http://www.simba-dickie-group.de/de/konformitaetserklaerungen.shtml>



- Se este artigo apresentar problemas de funcionamento, não hesite em dirigir-se à loja onde adquiriu o brinquedo. Caso não o possam ajudar, utilize o nosso serviço de assistência técnica na Internet, em [service.dickietoys.de](http://service.dickietoys.de)

SVENSKA



- Tillverkaren bär inget ansvar för någon form av radio- eller TV störning som uppkommer på grund av utvärldiga förändringar på utförandet. Sådana förändringar kan göra att användarens rätt att bruka produkten förfaller.



- enligt direktiv 2014/53/EU (RED). Härmed försäkrar Dickie-Spielzeug GmbH & Co. KG, att artikel 24047 är i överensstämmelse med de grundläggande kraven och de andra relevanta föreskrifterna i direktivet 2014/53/EU. Följande Internet-länk leder till den ursprungliga konformitetsförklaringen: <http://www.simba-dickie-group.de/de/konformitaetserklaerungen.shtml>



- Vard en till försäljningsstället där ni köpt leksaken, om artikeln inte fungerar störningsfritt. Om man inte kan hjälpa er där, rekommenderar vi vår Internet-service under [service.dickietoys.de](http://service.dickietoys.de)

